

Renkaan korjausohjeet



**JOS EXPRESSO-KÄRRYSI RENGAS TYHJENEE,
ÄLÄ IRROTA PYÖRÄÄ KÄRRYSTÄ!**

info

Huoltoa varten tarvitset:

- nämä huolto-ohjeet - työkaluja ei tarvita!
- varaosasisäkumin (koko 3.00-4)

info

Turvallisuutesi vuoksi:

- Varmista, että paineilmalaitteisto on kunnossa ja sopii pienille renkaille.
- Käytä tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia.
- Älä koskaan kumarru pyörännavan yli, kun täytät rengasta ilmalla.

SISÄKUMIN ASENNUSOHJE

1. Tyhjennä rikkoontunut rengas täysin.
2. Poista punainen, halkaistu lukitusrengas
3. Poista ulko- ja sisäkumi (1).
4. Varmista, että kaikki terävät esineet on poistettu renkaasta.
5. Asenna uusi sisäkumi renkaan sisälle ennen kuin asennat ne vanteelle.
6. Asenna punainen lukitusrengas (2). **TÄRKEÄTÄ** Varmista, että halkaistu lukitusrengas on oikein asennettu ja halkio on suoraan sisäkumin venttiiliin kohdalla.
7. Kun lukitusrengas on paikallaan, täytä n. 0,5 bar. Tarkista pyörän ja lukitusrenkaan asennus ennen enimmäispaineen, 2,5 bar, täyttämistä.
HUOM. Enimmäispaine 2,5 bar



Rengastalo Oy

Kiviaidankatu 2 F
00210 Helsinki

Puh: +358-9-4542670
Fax: +358-9-45426720
www.rengastalo.fi